

AMPLIFIER


INSTRUCTION MANUAL

SPECIFICATIONS

Output Power: 4 watts RMS
Frequency Range: 60 Hz ~ 6 kHz
Speaker: 4" / 8W / 4 ohms
Input Sensitivity: 26 mV
Power Supply: 14V DC 500mA
Dimensions: (LxWxH) 6.75" x 3" x 6.75"
Weight: 2.5 lbs

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

- 1. INPUT JACK:** Connect guitar or other instrument here (1/4" jack).
- 2. VOLUME:** Controls output level of amplifier.
- 3. LED:** Light indicates power on/off.
- 4. GAIN:** Controls input level. Increasing gain adds distortion, or an overdriven rock tone; decreasing gain produces a cleaner sound.
- 5. TONE:** Turn right to add treble/reduce bass. Turn left to add bass/reduce treble.
- 6. POWER:** Turns amplifier on/off.
- 7. POWER ADAPTOR INPUT:** Connect the power adaptor included with your amp here. *Use only the adaptor supplied with this amplifier.*



AMPLIFICATEUR

GUIDE DE L'UTILISATEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie: 4 watts eff.
Bande de fréquence: 60 Hz à 6 kHz
Haut-parleur: 10cm / 8 W / 4 ohms
Atténuation d'entrée: 26 mV
Alimentation électrique: 14 VCC 500 mA
Dimensions: (L. x Larg. x H) 20.3 x 8.3 x 9.1cm
Poids: 1.64 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUJETTES À MODIFICATIONS SANS-AVIS PRÉALABLE.

- 1. PRISE:** Pour la guitare ou un instrument (fiche 6,3 mm).
- 2. VOLUME:** Contrôle la sortie sonore de l'amplificateur.
- 3. DEL:** S'allume quand l'amplificateur est en circuit.
- 4. GAIN:** Contrôle le niveau d'entrée. L'accroître ajoute distorsion ou tonalité rock; le réduire donne un son plus net et plus clair.
- 5. TONALITÉ:** Tourner à droite augmente les aiguës/réduit les graves, tourner à gauche augmente les graves/réduit les aiguës.
- 6. INTERRUPTEUR:** Met l'amplificateur en ou hors circuit.
- 7. ENTRÉE DE L'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION:** Connectez ici l'adaptateur d'alimentation inclus avec l'ampli. *Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'amplificateur.*

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read carefully before operating your amplifier:

Follow these basic precautionary measures to ensure a longer life for your amplifier, and to reduce the risk of electric shock.

1. This unit should be protected from contact with water, moisture, or liquids of any kind.
 2. This amplifier should only be serviced by a qualified repair technician.
 3. This unit should not be placed near a heat source (permissible operating temperature range 32–104°F).
 4. Do not set heavy objects on the power cable or allow the cable to be torn. If the cable needs repair, do not plug the amplifier in. Have the amplifier repaired immediately by a qualified service technician.
 5. Unplug your amplifier when not in use for extended periods of time.
 6. Turn amplifier power off when not in use.
 7. The outside of the amplifier may be cleaned with a dry cloth only. Do not use water or chemicals to clean.
 8. This unit contains digital circuitry and may cause interference if placed too close to radio or television receivers.
 9. Do not operate the amplifier if:
 - the unit or main cable has been visibly damaged
 - the unit has been dropped
 - the unit has been exposed to moisture/liquids of any kind
 - the unit is not functioning properly
- Note: If you suspect that your amplifier is defective, have it checked and repaired by a qualified service technician.
10. Do not expose the unit to:
 - Direct sunlight
 - Excessive humidity
 - Excessive dust
 - Strong vibration
 11. This unit must be properly grounded.
 12. To prevent electric shock hazard, do not open the cabinet or chassis of the amplifier.
 13. This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.

NOTICES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez soigneusement avant d'utiliser l'amplificateur :

Les précautions élémentaires suivantes assureront une durée prolongée de l'amplificateur et réduiront le risque de choc électrique.

1. Protégez l'amplificateur de l'eau, de l'humidité et des liquides.
2. L'amplificateur ne devrait être réparé que par un technicien compétent.
3. Ne placez pas l'amplificateur près d'une source de chaleur (température de service permise: 0°C à 40°C).
4. Ne placez aucun objet lourd sur les fils et évitez d'endommager les fils. Si le fil doit être réparé, ne branchez pas l'amplificateur. Faites-le réparer immédiatement par un technicien compétent.
5. Débranchez l'amplificateur si vous prévoyez ne pas l'utiliser pendant une longue période.
6. Éteignez l'amplificateur après son utilisation.
7. Ne nettoyez l'extérieur de l'amplificateur qu'avec un linge sec. N'utilisez ni eau ni produit chimique pour le nettoyage.
8. L'amplificateur contient un circuit électronique qui peut nuire à la réception radio ou télévision s'il est trop près de l'appareil.
9. N'utilisez pas l'amplificateur si:
 - l'amplificateur même ou son fil électrique est visiblement endommagé
 - l'amplificateur a été échappé
 - l'amplificateur a été exposé à l'humidité ou à un liquide quelconque
 - l'amplificateur ne fonctionne pas correctement

Remarque: Si vous croyez que l'amplificateur ne fonctionne pas bien, faites-le vérifier et réparer par un technicien compétent.

10. N'exposez pas l'amplificateur:
 - directement au soleil
 - à une humidité excessive
 - à une poussière excessive
 - à de fortes vibrations
11. L'amplificateur doit être connecté à la terre correctement.
12. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas le boîtier ou le châssis de l'amplificateur.
13. Ce bloc d'alimentation doit être correctement aligné selon la verticale ou l'horizontale.

CUSTOMER ASSISTANCE /SERVICE APRÈS-VENTE:

PHONE/TÉLÉPHONE: 888.551.1115

EMAIL/COURRIEL: info@firstact.com

First Act Inc.
745 Boylston Street
Boston, MA 02116 USA
firstact.com

First Act and the First Act logo are trademarks of First Act Inc.
©2009 First Act Inc. All rights reserved.

First Act et le logo First Act sont des marques commerciales de First Act Inc.
©2009 First Act Inc. Tous droits réservés.

MA4.M.EF.01